

INSTALLATIONS RÅD FOR LIFELINE CS/FORTE

GENERELT

Ved gulvlægning skal rumtemperaturen minimum være +18 °C og den relative luftfugtighed maks. 75 %. Gulvmaterialet skal akklimatiseres i rummet mindst 24 timer inden monteringen. Rumtemperaturen skal opretholdes i mindst 72 timer efter monteringen. Undgå belastning af gulvet det første døgn efter monteringen. Hvis der er installeret gulvvarme, skal der være slukket for varmen under monteringen og under limens hærdningstid (ca. 1 uge). Tænd derefter for varmen, og øg temperaturen gradvist. Gulv og limfilm tåler maks. +27 °C.

UNDERGULV

Lifeline CS kan lægges på underlag, der er faste, jævne, rene, tørre og fri for revner. Lifeline CS må ikke monteres oven på en eksisterende gulvbelægning. Maksimal fugtighed i beton 85 % RF. Støv, løse partikler, pletter eller spild fra maling, olie eller lignende, der kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Samlinger i spånplader og tilsvarende undergulve kan skinne igennem, hvis lægningen af undergulvet ikke udføres præcist og i henhold til leverandørens anvisninger. Ujævnheder i betongulve skal udjævnes. Udjævnings-/spartelmassen skal have en tilstrækkelig styrke til lokalets anvendelsesområde. Det gælder især for gulve, hvor drejelige stolehjul og lignende belaster den monterede belægning.

LÆGNING

Lifeline CS er et produkt, der er fremstillet af termoplastiske polymerer, og produktet minder om traditionelle vinylbelægninger. Anvend vådlimning på sugende underlag. I særlige tilfælde, f.eks. på fugtisolerede underlag, kan sen vådlimning være nødvendigt. Sen vådlimning giver en dårligere vedhæftning, og der er risiko for, at limstregene trænger gennem gulvbelægningen. Monteringsstiden afhænger af underlagets sugsevne, temperatur og luftfugtigheden i lokalet. Vi anbefaler lim af følgende fabrikater: CascoProff Extra, CascoProff Solid, Thomsit K188E, Bostik StarTac, Uzin 2000S og Uzin

20S. En lim med et godt hug, f.eks. CascoProff Extreme kan være at foretrække ved limning af op- og ombøjninger. Af arbejdsmiljømæssige hensyn fraråder vi brugen af kontaktlim. Limen påføres med tandet limspartel i henhold til leverandørens anvisninger. Belægningen skal rulleres, inden limfilmen er tør. Gulvrullen skal have en vægt på 50-70 kg. Ved væg/gulv-vinklen anvendes et trappeljern, eller andet fastgødningsværktøj, så belægningen sidder godt fast, og der sikres god befugtning mellem lim og belægningen. Samlinger og hjørner svejses med Lifeline-svejsetråd. For at skabe en stabil trådsvejning skal fugen være faset korrekt. Fasning sker med fræser eller passende skæreværktøj. Fasningen skal være ca. 3/4-dele af belægningens tykkelse. Anvend passende temperatur (som ved PVC) ved svejsning af samlinger, og hold den rette svejsehastighed for at undgå glansforandringer i overfladen. Anvend svejsemundstykke for at få god kontakt mellem tråd og gulvbelægning. Lad svejstråden blive kold inden renskæring. Anvend månekniv og slæde til grovskæring og månekniv ved finskæring eller en Mozart Trimming knife. Vær forsigtig ved lodning af Lifeline-svejsetråd i hjørner og lignende. Det kræves en betydelig lavere temperatur ved lodning af Lifeline-svejsetråd sammenlignet med PVC-tråd. Lifeline CS må ikke opvarmes for meget ved op- og ombøjninger, da det kan beskadige overfladen. Prøveopvarmning anbefales. Der kan forekomme enkelte granulater i en anden farve, hvilket ikke anses for en fejl. Kontrollér til sidst, at gulvbelægningen er fri for limrester, og at der ikke er opstået buler under lægningsarbejdet. Afdæk de nylagte gulve, hvis der skal foretages andet byggearbejde. Undgå at tape afdækningen direkte fast på Lifeline-gulvet. Limen på tapen kan påvirke gulvet negativt, og nogle limtyper er meget svære at fjerne. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.



FOR YDERLIGERE INFORMATION SE: WWW.EHRENBORG.SE